



Instructiunile ecranului de proiectie pe trepied

1. Asezati trepiedul ecranului vertical pe podea, apasati butonul de deblocare al tripodului, intindeti bara la maximum si asezati-l pe podea astfel incat sa fie stabil.
2. Invertiti carcasa ecranului pe orizontala in jos si agatati ecranul pe soclu.
3. Ridicand bara telescopica, puteti ajusta inaltimea in mod optional, iar cand ecranul este la locul potrivit, insurubati cheia, fixand astfel inaltimea barei. Pentru a inchide ecranul, deschideti manerul de blorare si asezati bara pana la cea mai mica inaltime, apoi blocati manerul.
4. Pentru a inchide ecranul, respectati pasii in mod invers.

Specificatii

Carcasa octagonala din metal. Inaltimea barei telescopice este ajustabila, design perfect a manerului pentru utilizare manuala.

Observatie

Atunci cand ridicati sau coborati bara, sustineti bara cu mana dumneavoastra si ridicati sau coborati incet, prevenind astfel deteriorarea soclului de agatat sau a ecranului.



Tripod vetitovaszon hasznalati utasitasa

1. Allitsa fel a tartot, nyomja meg az unlock gombot, így a tripod lábai automatikusan kinyílnak. Allitsa fel óvatosan.
2. A vetitovaszon felső részét akassza be vízszintesen a tartó oszlop felső részébe.
3. Emelje meg a teleszkópos oszlopot és igény szerint beállíthatja a magasságot a csavaros rögzítővel. Ezután kihúzhatja a vásznat a rögzítő kiengedésével majd a kihúzott állapotban rögzítse újra.
4. Használat után húzza vissza óvatosan a vetitovásznat.

Tulajdonságok


Fémházas tok, a teleszkópos állvány kedvezően állítható és könnyen kezelhető.

Figyelmeztetés

Amikor fel vagy le mozgatja a teleszkópos oszlopot, tartson ellen a kezével, így megelőzhető a vászon gyors és nem megfelelő ki és behúzása, az a vászon meghibásodását eredményezheti.



akasztó
söclu de agatat



agatatoare
zsinör

butonul de deblocare a trepiedului
tripod kioldó gomb

