


DVD14CSBN

INSTRUCTIUNI DE INSTALARE


SUPPORT DE PERETE (Sticla) PENTRU DVD/DVB

SUPPORT DE PERETE DIN STICLA PENTRU DVD/DVB
 Produsul trebuie montat de un profesionist.



----- INSTALLATION SPECIFICATION:


①



Perete de ciment




Perete de lemn



—Efectuati gauri de $\Phi 6$ cu o masina de gauri peste insemnari. Adancimea gaurilor ar trebui sa fie de cel puțin 60mm.



②

A		2
B		2
C		2





—Utilizati piesele A si B pentru a asambla stand-ul de sticla DVD/DVB pe perete.

③



④





DVD14CSBN SZERELÉSI ÚTMUTATÓ

ÜVEGPOLC DVD/DVB-HEZ


ÜVEGPOLC DVD/DVB - HEZ

A konzol felszereléséhez hívjon szakembert




----- INSTALLATION SPECIFICATION:


1



Betonfal







Gipszkarton/Fa fal



—Fúrjon a falba $\Phi 6$ lyukakat az előre bejelölt helyen. A lyukak mélysége legalább 60 mm legyen


2

A		2
B		2
C		2



—Az A és B tipli csavarokkal, alátéttel rögzítse a az üvegpalc tartóját.

3



4

